

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

HI981413 GroLine Система дозирования питательных веществ Hanna

HI981413 GroLine Система дозирования питательных веществ Hanna

Image not found or type unknown

- Доступно в нескольких конфигурациях для легкой интеграции в вашу установку.
- Программируемая система сигнализации и разноцветный ЖК-дисплей.
- Идеально подходит для небольших гидропонных систем.

Перистальтический дозирующий насос

Мощный встроенный перистальтический насос использует шаговый двигатель, который не имеет зубчатых колес или щеток, обеспечивая длительный срок службы при минимальном техническом обслуживании.

Автоматическое Пропорциональное Управление Насосом

Перистальтическим дозирующим насосом можно управлять с помощью простого включения / выключения или более совершенного пропорционального управления, которое помогает предотвратить превышение заданного значения.

Регулируемый расход потока

Расход дозирующего насоса регулируется от 0,5 до 3,5 л/ч, что обеспечивает лучший контроль при поддержании заданного значения.

Вход переключателя Уровня/Расхода кислотного бака

Подключение к дополнительному регулятору уровня или переключателю потока. Этот вход можно использовать для отключения дозирующего насоса, когда в резервуаре-резервуаре не осталось химического вещества или поток отсутствует из-за отключения насоса.

Разноцветный ЖК-дисплей

Разноцветный ЖК-дисплей позволяет быстро увидеть состояние контроллера . При нормальной работе дисплей будет гореть зеленым цветом, а в состоянии тревоги - красным.

Вход для быстрого подключения датчика

Разъем быстрого подключения DIN обеспечивает водонепроницаемое уплотнение прибора, что делает его идеальным для снижения проблем с электрическим шумом при подключении, вызванных влажной средой.

GroLine Датчик проводимости/датчик температуры

В HI981413 используется датчик HI30033 с усилением сигнала, который включает в себя датчики Проводимости (TDS) и температуры и подключается к контроллеру с помощью одного водонепроницаемого быстроразъемного DIN-разъема.

- Корпус из ПВХДФ
- Фитинг с резьбой 1/2" для установки во встроенный Т-образный фитинг или проточную ячейку

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	HI981413
Бренд:	HANNA Instruments
Область применения:	Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	Электропроводность

Наименование

Описание

Обозначение 41981413

Температурный
диапазон -5.0 до 105°C (23.0 to 221.0°F)

Разрешение
по 0.1°C (0.1°F)
температуре

Точность
по $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ($\pm 0.9^\circ\text{F}$)
температуре
(@25°C/77°F)

Диапазон
0.00 to 10.00 мС/см
проводимости

Разрешение
по 0.01 мС/см
проводимости

Точность
по $\pm 2\%$ полной шкалы
проводимости
(@25°C/77°F)

Диапазон
0 до 4500 мг/л (коэффициент пересчета по Взвешенным веществам 0.45)
взвешенных
0 до 9900 мг/л (коэффициент пересчета по Взвешенным веществам 0.99)
частиц

Разрешение

Способустановки: В трубопровод или емкость / В проточную камеру