

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

MICROMAC C AI

MICROMAC C AI

Image not found or type unknown

MICROMAC C AI – это современный цифровой промышленный комбинированный анализатор остаточного алюминия, разработанный специально для автоматического мониторинга на станциях водоподготовки

- Низкие эксплуатационные расходы
- Русское меню и большой сенсорный экран
- Автоматическая калибровка и очистка анализатора
- Открытая методика приготовления реагентов

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Разработанный специально для промышленного и экологического контроля в режиме реального времени, анализатор обеспечивает наивысший уровень надежности электроники, механических и гидравлических компонентов. Полное разделение электроники и гидравлики, а также простой и эффективный запатентованный метод анализа “Замкнутого

Потока” LFA позволяет легко выполнять обслуживание и обеспечивает надежную эксплуатацию.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Анализатор поставляется подготовленным к пуско-наладке только после длительных и успешных серий заводских испытаний. В комплекте с прибором предусмотрен полный набор запасных частей для запуска. Чтобы приступить к мониторингу, необходимо лишь подключить подачу реагентов, подачу пробы, дренаж и электропитание.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Анализатор автоматически или по команде выполняет цикл калибровки по стандартному раствору аналогично лабораторному анализу, после чего сохраняет и проверяет новые показатели оптической плотности. Встроенная диагностика отслеживает цикл калибровки и предупреждает пользователя, если калибровка выполнена с ошибками.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Проба может быть проанализирована «как есть» или после автоматического разбавления. Автоматическое разбавление настроено для измерений в высоких диапазонах концентраций.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Интервал настраивается по выбору пользователя; между двумя измерениями анализатор находится в режиме ожидания, не потребляя реагенты.

✓ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Полностью автоматическая работа
- Продолжительная автономность; низкие затраты на обслуживание и эксплуатационные расходы
- Легкость в обращении; для подключения анализатора не требуются специальные навыки
- Электроника и гидравлика разделены

- Результаты анализа отображаются сразу после завершения химической реакции

Принцип измерения

Образец после фильтрации (при необходимости) поступает в переливную камеру, откуда анализатор ее закачивает внутрь реакционной петли для измерения фонового значения (зачуление). Затем начинается программа добавки реагентов. Ионы алюминия, присутствующие в растворе, вступают в реакцию с комплексообразователем эриохромцианин R при значении pH=6, которое регулируется добавкой буфера. Мешающие влияния железа и марганца устраняются добавкой аскорбиновой кислоты. Оптическая плотность определяется на длине волны 525 нм в термостатируемой ячейке, затем по сохраненной ранее калибровке рассчитывается концентрация алюминия.

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	NS-MIC-C Al
Бренд:	Systea S.p.A
Область применения:	Питьевая вода и водоподготовка / Контроль технологических процессов
Принцип измерения:	Колориметрический
Измеряемый параметр:	Алюминий

Технические характеристики:	Принцип измерения	Колориметрический, длина волны 525 нм
	Диапазон измерений	от 0 до 500 мкг/л, от 0 до 1/2/5/10 мг/л, другие диапазоны по запросу
	Колориметр	Двулучевой, кремневый детектор
	Тип измерения	Циклический
	Интервал измерений	Программируемый
	Цикл измерения	15-25 минут (зависит от выбранного диапазона)
	Предел обнаружения	Менее 2% от калибровочного значения
	Воспроизводимость	Не хуже 2% от полной шкалы
	Выходной сигнал	4-20 мА на каждый параметр, RS232, опция ModbusRTU
	Входной сигнал	Анализ, Калибровка, цифровые контакты
	Реле	Предел измерения, Калибровка, события (гальванически развязанные контакты)
	Проба и дренаж	Без давления (отбор из переливной камеры)
	Температура пробы	2-35 °С
	Замена реагентов	Каждые 4-8 недель в зависимости от интервала измерений
	Рабочая температура	10-35 °С
	Класс защиты корпуса	IP 54
	Оборудование	PC104 пром. стандарт, Встроенная клавиатура и графический дисплей, интерфейс RS232
	Электропитание	12В, адаптер ~220/12В в комплекте; Потребление в режиме ожидания 4 Вт, 50 Вт во время анализа
	Вес/габариты	33 кг без реагентов / 800х450х300 мм

Способ установки:

Стационарный анализатор / Стационарный анализатор

Код на сайте:

7392