

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: sianalytics.pro-solution.ru | эл. почта: sia@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Polilyte Plus ORP ARC датчик ОБП,Hamilton,pH в фармацевтике

Polilyte Plus ORP ARC датчик ОБП,Hamilton,pH в фармацевтике

Image not found or type unknown

Электрохимический ОБП датчик **Polilyte Plus ORP ARC** имеет встроенный преобразователь, выполняющий все функции измерительного прибора с самодиагностикой. Датчик предназначен для задач с высокими требованиями к воспроизводимости и надежности измерений в течение длительного времени. Сенсор оснащен запатентованной системой сравнения POLISOLVE Plus и двойной диафрагмой SINGLE PORE. Датчик не имеет стеклянной pH мембраны.

Датчики серии ARC со встроенным преобразователем, использующим открытые промышленные стандарты, передают скомпенсированный сигнал с обратной связью, который интегрируется напрямую в систему управления процессом. ARC трансмиттер находится в корпусе самого датчика и хранит все данные, включая информацию о калибровке и диагностике, а также доступ к различным инструментам.

Встроенный датчик дает более надежные показания

- Прямое подключение к токовому или цифровому интерфейсу

- Уменьшение первоначальных затрат
- Легко интегрируется в существующую систему контроля
- Надежный сигнал

Беспроводная связь экономит время без ущерба для качества

- Возможность по беспроводной связи контролировать, настраивать, калибровать датчик (параллельно с токовым интерфейсом)
- Управление до 31 датчиками, используя всего одно устройство
- Онлайн мониторинг
- Один унифицированный интерфейс для измерения pH, ОВП, кислорода и проводимости

Цифровой сигнал связи в каждом датчике ARC

- Стандартный ModBus интерфейс

Характеристики

Бренд:	SI Analytics
Артикул:	243060
Бренд:	Hamilton
Область применения:	Сточная вода / Контроль технологических процессов / Питиевая вода и водоподготовка / Контроль пароводяного цикла
Принцип измерения:	Электрохимический
Измеряемый параметр:	ОВП

Технические характеристики:	Метод измерения	Комбинированный ОВП электрод
	Диапазон измерения	-1500 ... + 1500 мВ
	Единицы измерения (могут быть выбраны, используя ПО)	ОВП: mV Температура: °C, K или F
	Максимальная температура	Аналоговый интерфейс: 110 °C Цифровой интерфейс: 130 °C
	Давление	0-6 Бар
	Минимальная проводимость пробы	2 µS/cm
	Электролит	Polisolve Plus
	Система сравнения	Hamilton Everef-L
	Материал электрода	Стекло
	Мембрана	HAMILTON стекло H, цилиндрическая
	Диафрагма	Single Pore двойная
	Внутреннее заземление раствора	Есть
	Диаметр электрода	12 мм
	Монтаж	PG 13.5
	Очистка	Выдерживает стерилизацию паром (CIP нет)
	Встроенные функции	Система мониторинга качества датчика Автоматическая калибровка по стандартам Температурная компенсация
	Подключение	Кабель VP 8.0 (Длина 1, 3, 5, 10, 15, 20 м)
	Напряжение питания	7-30 В, макс. 150 мВт Выход 1: 4-20 мА для ОВП, настраиваемый
	Аналоговые интерфейсы	Выход 2: 4-20 мА для температуры, настраиваемый Протокол Modbus RTU, макс. 31 адрес.
	Цифровой интерфейс RS485	Скорость бад: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Способ установки:

В проточную камеру / В трубопровод или емкость / Погружной

Код на сайте:

7097